

Der Meisterdübel MND und MND A4

Montageanleitung:



Bild 1:
Ø 6 mm bohren – 48 mm tief, d. h. beim kurzen 6er-Bohrer hört da die Wendel auf.



Bild 2:
Den MND mit dem Daumen ins Bohrloch stecken...



Bild 3:
... und schon hält er – fällt nicht runter. Die Hände sind frei!
Auch in schlechten Arbeitspositionen von großem Vorteil!



Bild 4:
Nur einschlagen mit 4-5 Hammerschlägen,



Bild 5:
z.B. den Draht-hänger-abbiegen – fertig!

Schneller und einfacher geht's nicht!